



## Aparat de curatat tesaturile

Elimina scamele si firele de par de pe diferite tipuri de tesaturi

Practic si usor de folosit

Sistem de reglare in 3 trepte a distantei de taiere, in functie de tipul de material

Deconectare automata pentru o utilizare sigura

Functioneaza cu 2 baterii C UM-2 (nu sunt incluse)

Compartiment detasabil pentru colectarea scamelor

3 lame din otel inoxidabil

Periuta pentru curatat

Complet demontabil si usor de curatat